

【 EQ-II 】 動作環境のご案内と確認および注意事項

EQ-II 2021	
躯体モジュール、電気モジュール、機械設備モジュール(空調・衛生セット商品)	
EQ-II のライセンス	パソコン毎のID (MICODE) によるライセンス発行 ※ライセンスの移行処理は不可 ※AutoCAD・BricsCAD 版を併用してのライセンス発行は不可 (同パソコンでは可)
対応CAD	AutoCAD 2021 / BricsCAD V21 Pro
対応OS	【64bit】 AutoCAD・BricsCAD Windows 10 (Enterprise、Professional、Home) 日本語版 Windows 8.1 (Enterprise、Professional) 日本語版 ※Windows8.1 の場合、更新プログラム (KB2919355) のインストールが必要。
CPU	【64bit】 3 ギガヘルツ (GHz) 以上の 64 ビット (x64) プロセッサ ・メモリ: 16GB 以上推奨 ※ディスク必要容量: AutoCAD (7GB 以上、64 ビットのみ対応)、BricsCAD (1GB 以上)
ディスプレイ	True Color 対応 (1920×1080 以上推奨) ※ディスプレイカード: 最小帯域幅 29GB/秒の 1GB GPU (DirectX 11 互換) 推奨帯域幅 106GB/秒の 4GB GPU (DirectX 11 互換)
ブラウザ・周辺機器	Google Chrome 推奨 マイクロソフト社製マウスまたは互換製品 DVD ドライブ (EQ-II、AutoCAD のインストール時)
無償サポートサービス	AutoCAD : 電話サポート、Web サポート有り。 ※詳しくはオートデスクHPを参照 BricsCAD : オンラインサポートシステムを提供、登録ユーザーは、オンラインでサポートチームとコミュニケーションでき、いつでも質問と回答を確認できます。
有償サポートサービス (AutoCAD・BricsCAD・EQ)	CADテクニカルサポート ※リモートサポート可 ・無制限 : 1年間 無制限の電話サポート ¥79,200- (税込) ・回数制限 : 1年間12回までの電話サポート ¥39,600- (税込)
図面の保存形式	DWG (AutoCAD 2018 形式・AutoCAD 2013 形式・AutoCAD 2010 形式・AutoCAD 2007 形式・ AutoCAD 2004 形式・AutoCAD 2000 形式・AutoCAD 14 形式) DXF (AutoCAD 2018・2013・2010・2007・2004・2000・R12J 形式)
マニュアル	電子ファイル (PDF 形式) ※インストールマニュアルは除く。
ご注意	<u>AutoCAD Architecture</u> は、基本的に対応しておりますが、AutoCAD をベースとして動作が可能になっております。 ※EQ-II の部品は、2次元になっております。